Meaningful Innovation.

INSTRUCTION MANUAL

LED SOLAR STRING LIGHT

TECHNICAL DATA

MODEL	VT-70512
SKU	7804
SOLAR POWER	1.12W
WIRE LENGTH	12 Meters
LAMP WATTS	10x0.5W
LUMENS	10x30 Lm
BEAM ANGLE	270°
SOLAR OUTPUT	3.7V
MATERIAL	PVC WIRE, PLASTIC BULB
BULB TYPE	G50 BULB
NO OF BULBS	10PCS
BATTERY CAPACITY	LITHIUM 3.7V 1200mAh
REMOTE CONTROL DISTANCE	5-7M
ENERGY PLATE	4.5V / 300MA
CHARGING TIME	4-5 HOURS
SOLAR STRING LIGHT BOX SIZE	95x110mm
SPIKE SIZE	141mm
MOUNTING BRACKET SIZE	70mm
REMOTE CONTROL SIZE	39x85mm



02 YEAR WARRANTY*

IP44 RATING

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.


WARNING

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Installation should only be done by a certified electrician.
3. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
4. Installation of the Sunny environment is required to use this feature.
5. For Indoor use only

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.



Non-replaceable light source




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

PILOT LAMP

OUT: Output Indicator Light
ON: Operating Light
CHARGING: Charge lamp




REMOTE CONTROL




WALL INSTALLATION

1. Drill holes at the desired mounting location on the wall.
2. Insert the expansion anchors into the drilled holes.
3. Secure the solar panel mounting bracket to the wall by fastening it with screws through the expansion anchors.
4. Connect the solar panel cable to the string lights.



SPIKE INSTALLATION

1. Insert the ground spike into one end of the solar panel mounting bracket.
2. Secure the mounting bracket to the solar panel.
3. Push the ground spike firmly into the ground until the solar panel is securely positioned.
4. Connect the solar panel cable to the string lights.



MAINTENANCE & WARNING

- Do not use solvents, petrol, etc. Otherwise the light will be damaged.
- Clean the light with a dry, lint-free cloth.
- Check the solar panel for dirt regularly. If dirt or is present remove it to guarantee flawless function of the product.
- Especially during the winter, keep the product free from snow and ice.
- Confirm installation direction is correct (solar panel should be at top)
- Confirm no objects blocking the solar panel to receive sunlight
- Keep away from the fire.
- Don't immerse in the water

REMOTE CONTROL SAFETY INSTRUCTIONS

- Before using this product, make sure that all parts are configured correctly according to the instructions in the attached instruction.
- The product should not be used by persons under 5 years of age without supervision by a parent or guardian.
- Ensure that the power batteries are configured correctly and have the appropriate parameters as specified by the manufacturer.

IMPORTANT NOTES

- This product contains battery type "Secondary" (rechargeable).
- Electrical and electronic equipment that has become waste is known as old equipment/device. Old devices must not be disposed of with other household waste.
- Owners of old devices at the end of its service life must return the device by taking them to the collection points set up by public waste disposal authorities or distributors. This return does not entail any costs for you.
- Owners of old devices have an obligation to remove accessible batteries / rechargeable batteries as well as non-destructively removable lamps from the old device prior to return. This does not apply if old devices are being prepared for reuse with the participation of a public law firm.
- Battery removal warning: The battery contained in this product must be removed only by professional personnel only. The battery must never be removed by the end user, if not removed correctly it could damage the battery which could cause fire.
- Batteries removed from an old electronic device should be disposed of separately. This return of battery does not entail any costs for you and the user is obliged to return the battery.
- Please make sure that this product is not powered on when removing the battery. Fire hazard! Avoid short-circuiting the contacts of a detached battery. Do not incinerate the battery. Please handle the battery with Caution!
- If electrical appliances or batteries are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.



- The symbol of "Crossed rubbish bins "indicates that this product should not be disposed of with other household wastes and must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.
- Please use the link below to view the online directory of the collection and return points:https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

RoHS CE UKCA 22 PAP

V-TAC WEST EUROPE LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRELAND DO2 P593

V-TAC UK LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

Meaningful Innovation.

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED-SOLAR-LICHTERKETTE

TECHNISCHE DATEN

MODELL	VT-70512
SKU	7804
SOLARENERGIE	1.12W
KABELLÄNGE	12 Meters
LAMPENLEISTUNG (WATT)	10x0.5W
LUMENS	10x30 Lm
STRAHLWINKEL	270°
SOLARLEISTUNG	3.7V
MATERIAL	PVC WIRE, PLASTIC BULB
LAMPENTYP	G50 BULB
ANZAHL DER GLÜHBIRNEN	10PCS
AKKUKAPAZITÄT	LITHIUM 3.7V 1200mAh
REICHWEITE DER FERNBEDIENUNG	5-7M
ENERGY PLATE	4.5V / 300MA
LADEZEIT	4-5 HOURS
Größe der Solar-Lichterkette	95x110mm
SPIKEGRÖSSE	141mm
GRÖSSE DER HALTERUNG	70mm
GRÖSSE DER FERNBEDIENUNG	39x85mm



02 YEAR WARRANTY*


IP44 RATING

EINLEITUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von V-TAC entschieden und dieses erworben haben. V-TAC wird Ihnen bestmöglichen Service bieten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder den lokalen Anbieter, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Diese sind geschult und stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Die Garantie gilt für 2 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder übermäßigen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße Demontage und Installation des Produkts entstehen. Die Produkte sind für einen täglichen Betrieb von 10—12 Stunden ausgelegt. Bei einer Nutzung des Produkts rund um die Uhr erlischt die Garantie. Die Garantie für dieses Produkt gilt ausschließlich für Herstellungsfehler.

WARNUNG


1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor Beginn der Installation vom Stromnetz getrennt ist.
2. Die Installation darf nur von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden.
3. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
4. Zur Nutzung dieser Funktion ist die Installation der „Sunny Environment“-App erforderlich.
5. Nur für den Gebrauch in Innenräumen



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf.

QR-Code für die mehrsprachige Bedienungsanleitung

Bitte scannen Sie den QR-Code, um auf die Anleitung in verschiedenen Sprachen zuzugreifen.



Nicht austauschbare Lichtquelle



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

KONTROLLLEUCHTE


OUT: Ausgangsanzeige

ON: Betriebsanzeige

CHARGING: Ladeanzeige




FERNBEDIENUNG




WANDMONTAGE

1. Bohren Sie Löcher an der gewünschten Befestigungsstelle an der Wand.
2. Setzen Sie die Spreizdübel in die gebohrten Löcher ein.
3. Befestigen Sie die Halterung für das Solarmodul an der Wand, indem Sie sie mit Schrauben durch die Spreizdübel festschrauben.
4. Schließen Sie das Kabel des Solarmoduls an die Lichterkette an.



MONTAGE DER SPIKES

1. Stecken Sie den Erdspieß in ein Ende der Halterung für das Solarmodul.
2. Befestigen Sie die Halterung am Solarmodul.
3. Drücken Sie den Erdspieß fest in den Boden, bis das Solarmodul sicher sitzt.
4. Schließen Sie das Kabel des Solarmoduls an die Lichterkette an.



WARTUNG & WARNHINWEISE

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Benzin usw. Andernfalls wird die Leuchte beschädigt.
- Reinigen Sie die Leuchte mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Überprüfen Sie das Solarpanel regelmäßig auf Verschmutzungen. Falls Verschmutzungen vorhanden sind, entfernen Sie diese, um eine einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.
- Halten Sie das Produkt insbesondere im Winter frei von Schnee und Eis.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einbaurichtung korrekt ist (das Solarpanel sollte oben sein).
- Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände das Solarpanel verdecken und den Lichteinfall behindern.
- Halten Sie das Produkt von Feuer fern.
- Tauchen Sie es nicht in Wasser ein.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR FERNBEDIENUNG

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts, dass alle Teile gemäß den Anweisungen in der beiliegenden Gebrauchsanweisung korrekt konfiguriert sind.
- Das Produkt darf von Kindern unter 5 Jahren nur unter Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt konfiguriert sind und die vom Hersteller angegebenen Parameter aufweisen.

WICHTIGE HINWEISE

- Dieses Produkt enthält eine Batterie vom Typ „Sekundärbatterie“ (wiederaufladbar).
- Elektrische und elektronische Geräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Altgeräte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Besitzer von Altgeräten am Ende ihrer Nutzungsdauer müssen die Geräte an den von den öffentlichen Entsorgungsbehörden oder Händlern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Diese Rückgabe ist für Sie kostenlos.
- Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, zugängliche Batterien/Akkus sowie nicht zerstörbar entfernbare Leuchtmittel vor der Rückgabe aus dem Altgerät zu entfernen. Dies gilt nicht, wenn Altgeräte unter Mitwirkung einer öffentlich-rechtlichen Stelle für die Wiederverwendung vorbereitet werden.
- Warnhinweis zum Ausbau der Batterie: Die in diesem Produkt enthaltene Batterie darf ausschließlich von Fachpersonal ausgebaut werden. Die Batterie darf niemals vom Endverbraucher ausgebaut werden; bei unsachgemäßem Ausbau kann die Batterie beschädigt werden, was zu einem Brand führen kann.
- Aus einem Altgerät entnommene Batterien sollten getrennt entsorgt werden. Diese Rückgabe der Batterie ist für Sie kostenlos, und der Nutzer ist zur Rückgabe der Batterie verpflichtet.
- Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Produkt nicht eingeschaltet ist, wenn Sie die Batterie entfernen. Brandgefahr! Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Kontakte einer ausgebauten Batterie. Verbrennen Sie die Batterie nicht. Bitte gehen Sie vorsichtig mit der Batterie um!
- Wenn Elektrogeräte oder Batterien auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette eindringen, was Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden schaden kann.



- Das Symbol „durchgestrichene Mülltonnen“ weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf und am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt werden muss.
- Über den folgenden Link gelangen Sie zum Online-Verzeichnis der Sammel- und Rückgabestellen:
https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

RoHS CE UKCA 22 PAP

V-TAC WEST EUROPE LTD. BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN: SUPPORT@V-TAC.EU
FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUM PRODUKTSORTIMENT ODER ANFRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN VERTRIEBSPARTNER ODER DEN NÄCHSTGELEGENEN HÄNDLER.
V-TAC WEST EUROPE LTD. ERDGESCHOSS, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRLAND DO2 P593

V-TAC UK LTD. BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN UNS UNTER
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

Meaningful Innovation.

MANUALE DI ISTRUZIONI

LUCINE A LED SOLARI A CATENA

DATI TECNICI

MODELLO	VT-70512
SKU	7804
ENERGIA SOLARE	1.12W
LUNGHEZZA DEL CAVO	12 Meters
POTENZA DELLA LAMPADA (W)	10x0.5W
LUMEN	10x30 Lm
ANGOLO DEL FASCIO	270°
PRODUZIONE SOLARE	3.7V
MATERIALE	PVC WIRE, PLASTIC BULB
TIPO DI LAMPADINA	G50 BULB
NUMERO DI LAMPADINE	10PCS
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	LITHIUM 3.7V 1200mAh
DISTANZA DI FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO	5-7M
PIASTRA ENERGETICA	4.5V / 300MA
TEMPO DI RICARICA	4-5 HOURS
DIMENSIONI DELLA SCATOLA DELLE LUCI SOLARI A CATENA	95x110mm
DIMENSIONE DELLO SPIKE	141mm
DIMENSIONI DELLA STAFFA DI MONTAGGIO	70mm
DIMENSIONI DEL TELECOMANDO	39x85mm



02 YEAR WARRANTY*

IP44 RATING

INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato un prodotto V-TAC. V-TAC vi offrirà il miglior servizio possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di tenere questo manuale a portata di mano per future consultazioni. In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il nostro rivenditore o il fornitore locale presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il personale è qualificato e pronto a fornirvi la migliore assistenza possibile. La garanzia è valida per 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia non copre i danni causati da un'installazione errata o da usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia contro i danni alle superfici dovuti a una rimozione o installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti a un funzionamento giornaliero di 10-12 ore. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno comporterà l'annullamento della garanzia. La presente garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione.


AVVERTENZA

1. Assicurarsi di scollegare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
2. L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista certificato.
3. La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del proprio ciclo di vita, è necessario sostituire l'intero apparecchio.
4. Per utilizzare questa funzione è necessaria l'installazione dell'ambiente Sunny.
5. Solo per uso interno

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici.

CODICE QR DEL MANUALE MULTILINGUE

Si prega di scansionare il codice QR per accedere al manuale in diverse lingue.



Sorgente luminosa non sostituibile



FR

Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SPIA DI FUNZIONAMENTO

OUT: Spia di uscita

ON: Spia di funzionamento

CHARGING: Spia di ricarica




TELECOMANDO




INSTALLAZIONE A PARETE

1. Praticare dei fori nel punto desiderato sulla parete.
2. Inserire i tasselli ad espansione nei fori praticati.
3. Fissare la staffa di montaggio del pannello solare alla parete avvitandola tramite i tasselli ad espansione.
4. Collegare il cavo del pannello solare alle luci a filo.



INSTALLAZIONE DI SPIKE

1. Inserire il picchetto di fissaggio in un'estremità della staffa di montaggio del pannello solare.
2. Fissare la staffa di montaggio al pannello solare.
3. Spingere con forza il picchetto nel terreno fino a quando il pannello solare non è ben posizionato.
4. Collegare il cavo del pannello solare alle lucine.



MANUTENZIONE E AVVERTENZE

- Non utilizzare solventi, benzina, ecc. In caso contrario, la lampada potrebbe subire danni.
- Pulire la lampada con un panno asciutto e privo di pelucchi.
- Controllare regolarmente che il pannello solare non presenti tracce di sporco. Se si riscontra la presenza di sporco, rimuoverlo per garantire il perfetto funzionamento del prodotto.
- Soprattutto durante l'inverno, mantenere il prodotto libero da neve e ghiaccio.
- Verificare che la direzione di installazione sia corretta (il pannello solare deve trovarsi in alto)
- Verificare che nessun oggetto ostruisca il pannello solare impedendogli di ricevere la luce solare
- Tenere lontano dal fuoco.
- Non immergere in acqua

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL TELECOMANDO

- Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che tutte le parti siano configurate correttamente secondo le istruzioni riportate nel manuale allegato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 5 anni senza la supervisione di un genitore o di un tutore.
- Assicurarsi che le batterie di alimentazione siano configurate correttamente e presentino i parametri appropriati specificati dal produttore.

NOTE IMPORTANTI

- Questo prodotto contiene una batteria di tipo “secondario” (ricaricabile).
- Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono diventate rifiuti sono denominate “apparecchiature/dispositivi obsoleti”. I dispositivi obsoleti non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti domestici.
- I proprietari di dispositivi obsoleti giunti al termine del loro ciclo di vita devono restituirli recandosi presso i punti di raccolta istituiti dalle autorità pubbliche preposte allo smaltimento dei rifiuti o dai distributori. Tale restituzione non comporta alcun costo a vostro carico.
- I proprietari di apparecchi obsoleti hanno l’obbligo di rimuovere le batterie accessibili / ricaricabili, nonché le lampade rimovibili senza danneggiarle, dall’apparecchio obsoleto prima della restituzione. Ciò non si applica se gli apparecchi obsoleti vengono preparati per il riutilizzo con la partecipazione di un ente di diritto pubblico.
- Avviso sulla rimozione della batteria: la batteria contenuta in questo prodotto deve essere rimossa esclusivamente da personale qualificato. La batteria non deve mai essere rimossa dall’utente finale; se rimossa in modo errato, potrebbe danneggiarsi e causare un incendio.
- Le batterie rimosse da un vecchio apparecchio elettronico devono essere smaltite separatamente. La restituzione della batteria non comporta alcun costo per l’utente, che è tenuto a restituirla.
- Assicurarsi che il prodotto non sia acceso durante la rimozione della batteria. Pericolo di incendio! Evitare di cortocircuitare i contatti di una batteria rimossa. Non incenerire la batteria. Maneggiare la batteria con cautela!
- Se gli elettrodomestici o le batterie vengono smaltiti in discariche o in depositi abusivi, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle falde acquifere ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere delle persone.



- Il simbolo dei “bidoni della spazzatura barrati” indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici e, al termine del suo ciclo di vita, deve essere raccolto separatamente dai rifiuti urbani non differenziati.
- Si prega di utilizzare il link sottostante per consultare l’elenco online dei punti di raccolta e restituzione:

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

RoHS CE UK CA 22 PAP

V-TAC WEST EUROPE LTD. IN CASO DI DOMANDE O PROBLEMI RELATIVI AL PRODOTTO, VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI ALL'INDIRIZZO: SUPPORT@V-TAC.EU
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA GAMMA DI PRODOTTI O PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI, VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO DISTRIBUTORE O I RIVENDITORI PIÙ VICINI.
V-TAC WEST EUROPE LTD. PIANO TERRA, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLINO 02, IRLANDA DO2 P593

V-TAC UK LTD. IN CASO DI DOMANDE O PROBLEMI RELATIVI AL PRODOTTO, VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI ALL'INDIRIZZO
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX