

Fig.1/Abb.1

PL

Legenda

A: Soczewka czujnika ruchu (czujnik światła i wskaźnik LED za soczewką)

B: Przycisk sterowania (za tylną pokrywą)

DE

Legende

A: Bewegungssensorlinse (Lichtsensor und LED-Anzeige hinter der Linse)


B: Steuertaste (hinter der hinteren Abdeckung)


IT


Legenda

A: lente del sensore di movimento (sensore di luce e indicatore LED dietro la lente)

B: Pulsante di controllo (dietro il coperchio posteriore)










Fig.2/Abb.2

PAP PAP

RoHS COMPLIANT

32/2023

PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA I BEZPIECZEŃSTWA

BLU Motion

Przeczytaj przed użyciem

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje techniczne i dotyczące bezpieczeństwa urządzenia, jego bezpiecznego użytkowania i instalacji.

⚠**UWAGA!** *Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję oraz wszelkie inne dokumenty dołączone do urządzenia. Nieprzestrzeganie procedur instalacji może prowadzić do nieprawidłowego działania, zagrożenia zdrowia i życia, naruszenia prawa lub odmowy gwarancji prawnej i/lub handlowej (jeśli dotyczy). Shelly Europe Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w przypadku nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego działania tego urządzenia z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi i bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.* Urządzenia Shelly® są dostarczane z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem sprzętowym. Jeśli aktualizacje oprogramowania układowego są niezbędne do utrzymania zgodności urządzeń, w tym aktualizacje zabezpieczeń, Shelly Europe Ltd. zapewni bezpłatne aktualizacje za pośrednictwem wbudowanego interfejsu internetowego urządzenia lub aplikacji mobilnej Shelly, gdzie dostępne są informacje o aktualnej wersji oprogramowania układowego. Wybór zainstalowania lub nie aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Shelly Europe Ltd nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności urządzenia spowodowany brakiem zainstalowania przez użytkownika dostarczonych aktualizacji w odpowiednim czasie.

Wprowadzenie produktu

Shelly BLU Motion (Urządzenie) to inteligentny czujnik wykrywania ruchu Bluetooth wyposażony w luksomierz. (rys.1)

Wskazówki montażowe

⚠**UWAGA!** *Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach!*

⚠ **UWAGA!** *Urządzenie należy trzymać z dala od płynów i wilgoci. Urządzenie nie powinno być używane w miejscach o wysokiej wilgotności.*

⚠ **UWAGA!** *Nie używać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone!*

⚠ **UWAGA!** *Nie próbuj samodzielnie serwisować ani naprawiać urządzenia!*

⚠ **UWAGA!** *Urządzenie może być podłączone bezprzewodowo i może sterować obwodami elektrycznymi i odbiornikami. Należy postępować z ostrożnością! Nieodpowiedzialne korzystanie z urządzenia może prowadzić do awarii, zagrożenia życia lub naruszenia prawa.*

Pierwsze kroki

Shelly BLU Motion jest gotowy do użycia z zainstalowaną baterią. Może być jednak konieczne włożenie baterii, jeśli wskaźnik LED za soczewką czujnika ruchu nie miga na czerwono, gdy poruszasz się przed nim. Zobacz sekcję *Wymiana baterii*.

Korzystanie z Shelly BLU Motion

W przypadku wykrycia ruchu wskaźnik LED zacznie krótko migać na czerwono, a urządzenie wyemituje informacje o zdarzeniu, podświetleniu i stanie baterii w momencie wykrycia ruchu. Urządzenie nie będzie nadawać przez minutę (konfigurowalne przez użytkownika), chociaż wykrycie ruchu spowoduje miganie wskaźnika LED na czerwono.

⚠**UWAGA!** *Sygnalizację LED można wyłączyć w ustawieniach urządzenia. Jeśli w ciągu następnej minuty nie zostanie wykryty ruch, urządzenie wyemituje informacje o braku ruchu, podświetleniu i stanie baterii w momencie emisji. Jeśli urządzenie ma włączony tryb radiolatarni, będzie nadawać informacje o bieżącym wykryciu ruchu, oświetleniu i stanie baterii co 30 sekund.* Aby sparować Shelly BLU Motion z innym urządzeniem Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przez 10 sekund. Aby uzyskać dostęp do przycisku sterowania, należy otworzyć urządzenie. Patrz sekcja Wymiana baterii. Urządzenie będzie oczekiwać na połączenie przez następną minutę. Dostępne charakterystyki Bluetooth są opisane w oficjalnej dokumentacji API Shelly na stronie https://shelly.link/ble Aktywny tryb parowania jest sygnalizowany krótkimi niebieskimi błyskami.

Aby przywrócić konfigurację urządzenia do ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przez 30 sekund zaraz po włożeniu baterii.

Jeśli chcesz sprawdzić zasięg wykrywania ruchu lub komunikację z urządzeniem, naciśnij dwukrotnie przycisk sterowania, aby ustawić urządzenie w trybie testowym. Przez minutę urządzenie będzie informować o każdym wykryciu ruchu, sygnalizując to czerwonym błyskiem. Znajdź najlepszą lokalizację dla urządzenia i użyj dostarczonych dwustronnych naklejek piankowych, aby je przymocować.

Pierwsze uruchomienie

⚠**UWAGA!** *Jeśli zdecydujesz się używać urządzenia z aplikacją mobilną Shelly Smart Control, musisz mieć co najmniej jedno stale zasilane urządzenie Shelly Wi-Fi i Bluetooth (Gen2 lub nowsze), które podczas instalacji powinno być określane jako brama Bluetooth.* Instrukcje dotyczące podłączania urządzenia do chmury i sterowania nim za pomocą aplikacji Shelly Smart Control można znaleźć w przewodniku po aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna Shelly i usługa Shelly Cloud nie są warunkiem prawidłowego działania urządzenia. To urządzenie może być używane samodzielnie lub z różnymi innymi platformami automatyki domowej obsługującymi protokół BTHome. Więcej informacji można znaleźć na stronie bthome.io

Wymiana baterii

⚠**UWAGA!** *Należy używać wyłącznie baterii 3 V CR2477 lub kompatybilnej baterii! Należy zwrócić uwagę na biegunowość baterii!*

1. Włóż płaski śrubokręt o szerokości od 3 do 5 mm do gniazda, jak pokazano na rys. 2.
2. Ostrożnie przekręć śrubokręt, aby otworzyć tylną pokrywę urządzenia.
3. Wyjmij wyczerpaną baterię, wypychając ją z uchwytu.
4. Wsuń nową baterię.
5. Załóż tylną pokrywę, dociskając ją do korpusu urządzenia, aż usłyszysz kliknięcie. UWAGA! Upewnij się, że małe wycięcie na tylnej pokrywie znajduje się po tej samej stronie, co pasujące wycięcie na korpusie, jak pokazano na rys. 2. ⚠**UWAGA!** *Upewnij się, że małe wycięcie na tylnej pokrywie znajduje się po tej samej stronie, co pasujące wycięcie na korpusie, jak pokazano na rys. 2!*

Rozwiązywanie problemów

W przypadku napotkania problemów z instalacją lub działaniem Shelly BLU Motion, prosimy o sprawdzenie strony: https://shelly.link/blu-motion_kb

Specyfikacja

- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 32x42x27 mm / 1.26x1.65x1.06 in
- Waga: 26 g / 0,92 uncji (z baterią)
- Temperatura otoczenia: od -20 °C do 40 °C / od -5 °F do 105 °F
- Wilgotność: od 30% do 70% wilgotności względnej
- Zasilanie: 1x bateria 3 V CR2477 (w zestawie)
- Żywotność baterii: 5 lat
- Protokół radiowy: Bluetooth
- Pasmo RF: 2400 - 2483,5 MHz
- Maks. moc RF: 4 dBm
- Funkcja radiolatarni: Tak
- Szyfrowanie: Szyfrowanie AES (tryb CCM)
- Zasięg działania (w zależności od warunków lokalnych):
  - do 30 m na zewnątrz
  - do 10 m w pomieszczeniach

Deklaracja zgodności

Niniejszym Shelly Europe Ltd. (dawniej Allterco Robotics EOOD) oświadcza, że typ urządzenia radiowego Shelly BLU Motion jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://shelly.link/blu-motion-DoC

Producent: Shelly Europe Ltd.
Adres: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bułgaria
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.com
Strona internetowa: https://www.shelly.com
Zmiany w danych kontaktowych są publikowane przez Producenta na oficjalnej stronie internetowej. https://www.shelly.com Wszelkie prawa do znaku towarowego Shelly® i inne prawa intelektualne związane z tym urządzeniem należą do Shelly Europe Ltd.

DE

BENUTZER- UND SICHERHEITSHANDBUCH Shelly BLU Motion

Bitte vor Gebrauch durchlesen

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitstechnische Informationen über das Gerät und seine sichere Verwendung und Installation. ⚠**ACHTUNG!** *Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Begleitdokumentation sorgfältig und vollständig durch. Die Nichtbeachtung der empfohlenen Verfahren kann zu Fehlfunktionen, Lebensgefahr oder Gesetzesverstößen führen. Shelly Europe Ltd haftet nicht für Verluste oder Schäden im Falle einer falschen Installation oder Bedienung dieses Geräts.* Shelly® Geräte werden mit werkseitig installierter Firmware ausgeliefert. Um die Geräte konform zu halten, stellt Shelly Europe Ltd die notwendigen Firmware-Updates, einschließlich der Sicherheitsupdates, kostenlos über die im Gerät eingebettete Web-Schnittstelle sowie über die Shelly-App zur Verfügung. Die Entscheidung, die Firmware-Updates des Geräts zu installieren oder nicht, obliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Shelly Europe Ltd haftet nicht für Konformitätsmängel des Geräts, die darauf zurückzuführen sind, dass der Benutzer die bereitgestellten Updates nicht rechtzeitig installiert hat.

Produktvorstellung

Shelly BLU Motion (das Gerät) ist ein intelligenter Bluetooth-Bewegungserkennungssensor mit Luxmeter. (Abb. 1) **Installationsanleitung**

⚠**VORSICHT!** *Das Gerät ist nur für die Verwendung im Innenbereich bestimmt!* ⚠**VORSICHT!** *Halten Sie das Gerät von Flüssigkeit und Feuchtigkeit fern. Das Gerät sollte nicht in Umgebung mit hoher Feuchtigkeit verwendet werden.*

⚠**VORSICHT!** *Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist!* ⚠**VORSICHT!** *Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder reparieren!* ⚠**VORSICHT!** *Das Gerät kann drahtlos verbunden werden und dabei elektrische Schaltkreise und Geräte steuern. Mit Vorsicht fortfahren! Unverantwortlicher Umgang mit dem Gerät kann zu Fehlfunktionen, Lebensgefahr oder Gesetzverstoß führen* **Erste Schritte**

Shelly BLU Motion wird mit eingelegter Batterie betriebsbereit geliefert.

Möglicherweise müssen Sie jedoch eine Batterie einlegen, wenn die LED-Anzeige hinter der Linse des Bewegungssensors nicht rot blinkt, wenn Sie sich davor bewegen. Siehe den Abschnitt Batterie ersetzen.

Shelly BLU Motion verwenden

Wenn eine Bewegung erkannt wird, blinkt die LED-Anzeige kurz rot und das Gerät sendet Informationen über das Ereignis, die Beleuchtung und den Batteriestatus zum Zeitpunkt der Bewegungserkennung. Das Gerät sendet eine Minute lang nicht (vom Benutzer konfigurierbar), obwohl die Bewegungserkennung dazu führt, dass die LED-Anzeige rot blinkt. ⚠**HINWEIS!** *Die LED-Anzeige kann in den Geräteeinstellungen deaktiviert werden.* Wenn innerhalb der nächsten Minute keine Bewegung erkannt wird, werden Informationen über die fehlende Bewegung, die Beleuchtung und den Batteriestatus zum Zeitpunkt der Übertragung gesendet. Wenn auf dem Gerät der Beacon-Modus aktiviert ist, sendet es alle 30 Sekunden Informationen über die aktuelle Bewegungserkennung, die Beleuchtung und den Batteriestatus. Um den Shelly BLU Motion mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu koppeln, halten Sie die Steuerungstaste für 10 Sekunden gedrückt. Sie müssen das Gerät öffnen, um die Steuertaste erreichen zu können. Siehe den Abschnitt Batterie ersetzen.

Das Gerät wartet eine Minute lang auf die Verbindung. Die verfügbaren Bluetooth-Eigenschaften sind in der offiziellen Shelly-APIDokumentation beschrieben unter: https://shelly.link/ble

Der aktive Kopplungsmodus wird durch kurzes blaues Blinken angezeigt. Um die Gerätekonfiguration auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Taste kurz nach dem Einlegen der Batterie für 30 Sekunden lang gedrückt.

Wenn Sie den Bewegungserkennungsbereich oder die Kommunikation mit dem Gerät überprüfen möchten, drücken Sie zweimal die Steuertaste, um das Gerät in den Testmodus zu versetzen. Eine Minute lang sendet das Gerät jede Bewegungserkennung und zeigt dies durch ein rotes Blinken an. Finden Sie den besten Standort für das Gerät und befestigen Sie es mit den mitgelieferten doppelseitigen Klebestreifen.

Erstmalige Einbindung

⚠**HINWEIS!** *Wenn Sie das Gerät mit der mobilen Shelly Smart Control-Anwendung verwenden möchten, müssen Sie über mindestens ein dauerhaft mit Strom versorgtes Shelly-WLAN- und Bluetooth-Gerät (Gen2 oder höher) verfügen, das bei der Installation als Bluetooth-Gateway bezeichnet werden sollte. Anweisungen zum Verbinden des Geräts mit der Cloud und zur Steuerung über die Shelly Smart Control-App finden Sie im Handbuch zur mobilen Anwendung.* Die Shelly App und der Shelly Cloud Service sind keine Voraussetzung für die ordnungsgemäße Funktion des Geräts. Dieses Gerät kann eigenständig oder mit verschiedenen anderen Hausautomatisierungsplattformen, die das BTHome-Protokoll unterstützen, verwendet werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bthome.io **Austausch der Batterie**

⚠**VORSICHT!** *Verwenden Sie nur 3V CR2477 oder eine kompatible Batterie! Achten Sie auf die Polarität der Batterie!* 1. Führen Sie einen 3 bis 5 mm breiten Schlitzschraubendreher in den Schlitz ein, wie in Abb. 2 gezeigt.

2. Drehen Sie den Schraubendreher vorsichtig, um die hintere Abdeckung des Geräts zu öffnen.
3. Nehmen Sie die leere Batterie heraus, indem Sie sie aus der Halterung schieben.
4. Setzen Sie eine neue Batterie ein.
5. Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an, indem Sie sie gegen das Hauptgehäuse des Geräts drücken, bis Sie ein Klickgeräusch hören. ⚠**VORSICHT!** *Stellen Sie sicher, dass sich der kleine Ausschnitt auf der Rückseite auf derselben Seite befindet wie der passende Ausschnitt am Hauptgehäuse, wie in Abb. 2 gezeigt!*

Fehlerbehebung

Sollten Sie Probleme mit der Installation oder dem Betrieb von Shelly BLU Motion haben, schauen Sie bitte auf der Seite der Wissensdatenbank nach: https://shelly.link/blu-motion_kb

Technische Daten

- Abmessungen (HxBxT): 32x42x27 mm / 1.26x1.65x1.06 in
- Gewicht: 26 g / 0.92 oz (mit Batterie)
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C / -5 °F bis 105 °F
- Luftfeuchtigkeit 30 % bis 70 % RH
- Stromversorgung: 1x 3V CR2477-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
- Batterielebensdauer: 5 Jahre
- Funkprotokoll: Bluetooth
- Frequenzband: 2400 - 2483.5 MHz• Max. Sendeleistung in Frequenzband: <4 dBm
- Beacon-Funktion: Ja
- Verschlüsselung: AES-Verschlüsselung (CCM-Modus)
- Reichweite (abhängig von den baulichen Gegebenheiten):
  - bis zu 30 m im Freien,
  - bis zu 10 m in Innenräumen

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Shelly Europe Ltd. (ehemals Allterco Robotics EOOD), dass die Funkanlage Typ Shelly BLU Motion der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: https://shelly.link/blu-motion-DoC **Hersteller:** Shelly Europe Ltd.

Adresse: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien
Tel.: +359 2 988 7435
E-Mail: support@shelly.com **Offizielle Website:** https://www.shelly.com

Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf dessen offiziellen Website veröffentlicht https://www.shelly.com Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen Eigentumsrechten im Zusammenhang mit diesem Gerät gehören Shelly Europe Ltd.

IT

GUIDA ALL'USO E ALLA SICUREZZA Shelly BLU Motion

Introduzione al prodotto

Shelly BLU Motion (il Dispositivo) è un sensore di movimento Bluetooth intelligente dotato di un misuratore di lux. (fig. 1) **Istruzioni per l'installazione**

⚠**ATTENZIONE!** *Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in interni!* ⚠**ATTENZIONE!** *Pericolo di folgorazione. Tenere il dispositivo lontano da liquidi e umidità. Il dispositivo non deve essere utilizzato in luoghi con elevata umidità.* ⚠**ATTENZIONE!** *Non utilizzare se il Dispositivo è stato danneggiato!*

⚠**ATTENZIONE!** *Non tentare di riparare o riparare il Dispositivo da soli!* ⚠**ATTENZIONE!** *Il Dispositivo può essere connesso in modalità wireless e può controllare circuiti elettrici ed elettrodomestici. Procedi con cautela! L'uso irresponsabile del Dispositivo può causare malfunzionamenti, pericolo per la vita o violazione della legge.*

Primi passi

Shelly BLU Motion viene listo para usar con la pila instalada.

Tuttavia, potrebbe essere necessario inserire una batteria se non si vede l'indicatore LED dietro la lente del sensore di movimento lampeggiare in rosso quando ci si muove davanti ad esso. Vedere la sezione Sostituzione della batteria.

Usando la Shelly BLU Motion

Se viene rilevato un movimento, l'indicatore LED lampeggia brevemente in rosso e il dispositivo trasmette informazioni sull'evento, sull'illuminazione e sullo stato della batteria al momento del rilevamento del movimento. Il dispositivo non trasmette per un minuto (configurabile dall'utente), anche se il rilevamento del movimento fa lampeggiare l'indicatore LED in rosso. ⚠**NOTA!** *L'indicazione del LED può essere disattivata nelle impostazioni del dispositivo.* Se non viene rilevato alcun movimento entro il minuto successivo, il dispositivo trasmette informazioni sull'assenza di movimento, sull'illuminazione e sullo stato della batteria al momento della trasmissione. Se il dispositivo è abilitato alla modalità beacon, trasmetterà informazioni sul rilevamento del movimento, sull'illuminazione e sullo stato della batteria ogni 30 secondi. Per accoppiare Shelly BLU Motion con un altro dispositivo Bluetooth, tieni premuto il pulsante del dispositivo per 10 secondi. Per accedere al pulsante di controllo è necessario aprire il dispositivo. Vedere la sezione Sostituzione della batteria. Il Dispositivo attenderà la connessione per il prossimo minuto. Le caratteristiche Bluetooth disponibili sono descritte nella documentazione ufficiale dell'API Shelly all'indirizzo https://shelly.link/ble La modalità di accoppiamento attiva è indicata da brevi lampeggi blu.

Per ripristinare la configurazione del dispositivo alle impostazioni di fabbrica, tenere premuto il pulsante per 30 secondi poco dopo aver inserito la batteria. Se si desidera verificare il campo di rilevamento del movimento o la comunicazione con il dispositivo, premere due volte il pulsante di controllo per impostare il dispositivo in modalità test. Per un minuto, il dispositivo trasmetterà ogni rilevamento di movimento, segnalandolo con un lampo rosso. Individuare la posizione migliore per il dispositivo e utilizzare gli adesivi biadesivi in dotazione per fissarlo. **Inclusione iniziale**

⚠**AVVISO!** *Se si sceglie di utilizzare il Dispositivo con l'applicazione mobile Shelly Smart Control, è necessario disporre di almeno un dispositivo Shelly Wi-Fi e Bluetooth (Gen2 o successivo) alimentato in modo permanente che durante l'installazione deve essere indicato come gateway Bluetooth. È possibile trovare le istruzioni su come connettere il dispositivo al cloud e controllarlo tramite l'app Shelly Smart Control nella guida dell'applicazione mobile.* L'applicazione mobile Shelly e il servizio Shelly Cloud non sono condizioni per il corretto funzionamento del Dispositivo. Questo dispositivo può essere utilizzato da solo o con diverse altre piattaforme di automazione domestica che supportano il protocollo BTHome. Per maggiori informazioni, visitare bthome.io

Sostituzione della batteria

⚠**ATTENZIONE!** *Utilizzare solo batterie CR2477 da 3 V o compatibili! Prestare attenzione alla polarità della batteria!*

1. Inserire un cacciavite a lama piatta da 3 a 5 mm di larghezza nella fessura, come illustrato nella Fig. 2.
2. Ruotare con cautela il cacciavite per aprire il coperchio posteriore del dispositivo.
3. Estrarre la batteria esaurita spingendola fuori dal suo supporto.
4. Inserire una nuova batteria.
5. Riposizionare il coperchio posteriore premendolo contro il corpo principale del dispositivo finché non si sente un clic. ⚠**ATTENZIONE!** *Assicurarsi che la piccola fessura sul coperchio posteriore sia sullo stesso lato della fessura corrispondente sul corpo principale, come mostrato nella Fig. 2!*

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'installazione o il funzionamento di Shelly BLU Motion, si prega di consultare la pagina della base di conoscenza: https://shelly.link/blu-motion_kb

Specifiche

- Dimensioni (AxLxP): 32x42x27 mm / 1.26x1.65x1.06 in
- Peso: 26 g / 0.92 once (con batteria)
- Temperatura ambiente: da -20 °C a 40 °C / da -5 °F a 105 °F
- Umidità Dal 30 % al 70 % di umidità relativa
- Alimentazione: 1 batteria CR2477 da 3 V (inclusa)
- Vita della batteria: 5 anni
- Protocollo radio: Bluetooth
- Bande di radiofrequenza: 2400 - 2483.5 MHz • Massima potenza a radiofrequenza: <4 dBm
- Funzione faro: sì
- Crittografia: crittografia AES (modalità CCM)
- Portata operativa (a seconda della struttura locale): - fino a 30 m all'aperto, - fino a 10 m all'interno

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Shelly Europe Ltd. (ex Allterco Robotics EOOD) dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Shelly BLU Motion è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:" https://shelly.link/blu-motion_DoC **Produttore:** Shelly Europe Ltd.

Indirizzo: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Sito web ufficiale: https://www.shelly.com Le modifiche ai dati di contatto sono pubblicate dal Produttore sul sito Web ufficiale. https://www.shelly.com

Tutti i diritti sul marchio Shelly® e altri diritti intellettuali associati a questo dispositivo appartengono a Shelly Europe Ltd.