Meaningful Innovation.

Numer WEEE: 80133970

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOLARNA LAMPA ULICZNA LED Z CZUJNIKIEM

DANE TECHNICZNE

MODEL	VT-ST20CCT
SKU	24099
MOC / STRUMIEŃ ŚWIETLNY	20W / 3000LM
KĄT ŚWIECENIA	140° x 70°
DIODY LED	SMD2835 x 96 szt.
PANEL SOLARNY	12,5W, krzem monokrystaliczny
KĄT / ZASIĘG DETEKCJI	120° / 3-8 m
WYMIARY	232 x 492,5 x 58 mm
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	3-5 m
ŻYWOTNOŚĆ	35 000 godz.
MATERIAŁ OBUDOWY	ABS+PC



SPECYFIKACJA BATERII

BATERIA	Litowa, 18650 / 7,4V / 5400mAh, wymienna
CZAS ŁADOWANIA	6-7 godz.
CZAS PRACY	Tryb A: maks. 60 godz. Tryb B: 45 godz.

WPROWADZENIE I GWARANCJA

Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. Firma V-TAC dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej Państwu służyć. Przed rozpoczęciem instalacji prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym dystrybutorem lub lokalnym sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Są oni przeszkoleni i gotowi do udzielenia Państwu pomocy. Gwarancja jest ważna przez 3 lata od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją lub nadmiernym zużyciem. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia jakiejkolwiek powierzchni wynikające z nieprawidłowego demontażu i montażu produktu. Produkty są przeznaczone do pracy przez 10-12 godzin dziennie. Użytkowanie produktu przez 24 godziny na dobę powoduje utratę gwarancji. Produkt objęty jest gwarancją wyłącznie w zakresie wad produkcyjnych.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ / PROBLEMÓW Z PRODUKTEM PROSIMY O KONTAKT: SUPPORT@V-TAC.EU
ABY POZNAĆ SZERSZĄ OFERTĘ PRODUKTÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM DYSTRYBUTOREM LUB NAJBLIŻSZYM SPRZEDAWCĄ.
V-TAC EUROPE LTD. BUŁGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

RoHS CE UKCA 22 PAP

OSTRZEŻENIE

1. Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.

2.Po zakończeniu instalacji pamiętaj, aby nacisnąć przycisk na lampie w celu włączenia zasilania.

UWAGA

1. Jest to lampa zasilana energią słoneczną. Zainstaluj ją w miejscu o wystarczającym nasłonecznieniu.

2. Lampa ładuje się w ciągu dnia i automatycznie zapala się w nocy.

3. Ładowanie odbywa się również wtedy, gdy lampa jest wyłączona.

4. Czas świecenia zależy od nasłonecznienia oraz wybranego trybu pracy.


5. Wyposażona w zabezpieczenie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem dla większego bezpieczeństwa i trwałości.

6. Lampa posiada wbudowaną, wymienną baterię.

7. Nie demontuj lampy samodzielnie, o ile nie robi tego wykwalifikowany specjalista.

8. Nie wyrzucaj baterii razem z odpadami domowymi, ponieważ grozi to wybuchem.

TRYB PRACY




Włączanie / Wyłączanie
Wybór trybu pracy
Zmiana barwy światła (CCT)

Zmiana barwy światła (CCT)
* W trybie A lub B przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby zmienić barwę światła.
* Funkcja zmiany barwy (CCT) posiada pamięć ustawień.

TRYB A: TRYB CZUJNIKA

Pierwsze naciśnięcie przycisku: lampa włącza się w trybie A.


Lampa automatycznie zapala się w nocy i przełącza się na pełną jasność po wykryciu ruchu w zasięgu ≤8 m, a następnie przygasza do 5% jasności po 20 sekundach braku ruchu.



TRYB B: TRYB CIĄGŁEGO ŚWIECENIA

Drugie naciśnięcie przycisku: lampa przełącza się na tryb B.

Lampa automatycznie zapala się w nocy i utrzymuje 60% jasności przez 5 godzin, a następnie przełącza się na tryb A.



Wyłączanie:

Trzecie naciśnięcie przycisku: lampa wyłącza się.

3 RÓŻNE SPOSOBY MONTAŻU


MONTAŻ A: NA ŚCIANIE

1. Najpierw przygotuj lampę, akcesoria i narzędzia.

2. Wywierć w ścianie dwa otwory Ø8 mm o głębokości 60 mm. (Rysunek 1)

3. Umieść kołki rozporowe w otworach. (Rysunek 2)

4. Następnie za pomocą klucza przymocuj lampę do ściany kołkami rozporowymi. (Rysunek 3)



MONTAŻ B: SŁUP PROSTY


1. Najpierw przygotuj lampę, akcesoria i narzędzia.

2. Zdejmij podkładkę dystansową z uchwytów w kształcie litery U. (Rysunek 1)

3. Za pomocą uchwytów U przymocuj lampę do słupa. (Rysunek 2)

4. Poluzuj śruby na obu końcach uchwytu i wyreguluj kąt lampy według potrzeb: regulacja 20° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i 10° w kierunku przeciwnym, następnie dokręć śruby. (Rysunki 3, 4)

* Ten sposób montażu dotyczy słupów o średnicy Ø40-60 mm.



ZAWARTE AKCESORIA

Zacisk do słupa prostego • Zacisk do słupa wygiętego • Śruby i klucz imbusowy

MONTAŻ C: SŁUP WYGIĘTY (WYSIĘGNIK)

1. Najpierw przygotuj lampę, akcesoria i narzędzia.

2. Poluzuj śruby i zdejmij uchwyt. (Rysunki 1, 2)


3. Zdejmij osłonę gniazda lampy. (Rysunek 3)

4. Przymocuj łukowy uchwyt do gniazda lampy (na razie nie dokręcaj do końca). (Rysunek 4)

5. Osadź lampę na słupie. (Rysunek 5)


6. Wyreguluj i wypoziomuj lampę, a następnie dokręć łukowy uchwyt. (Rysunek 6)

* Ten sposób montażu dotyczy słupów o średnicy Ø40-50 mm.



INSTRUKCJA WYMIANY BATERII

1. Poluzuj śruby płyty osłonowej i zdejmij płytę.
2. Poluzuj śruby pokrywy.
3. Zdejmij osobno pokrywę i panel solarny.
4. Poluzuj śruby osłony baterii.
5. Zdejmij osłonę baterii.
6. Wyjmij baterię i odłącz jej zacisk, aby przeprowadzić wymianę.



KONSERWACJA PANELU SOLARNEGO I OSTRZEŻENIA

• Nie używaj rozpuszczalników, benzyny itp. W przeciwnym razie lampa ulegnie uszkodzeniu.

• Czyść lampę suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

• Regularnie sprawdzaj panel solarny pod kątem zabrudzeń. W razie zabrudzenia usuń je, aby zapewnić bezawaryjne działanie produktu.

• Szczególnie zimą utrzymuj produkt wolnym od śniegu i lodu.

• Upewnij się, że kierunek montażu jest prawidłowy (panel solarny powinien znajdować się na górze).

• Upewnij się, że żadne przedmioty nie zasłaniają panelu solarnego przed dostępem światła słonecznego.

• Trzymaj z dala od ognia.

• Nie zanurzaj w wodzie.

WAŻNE UWAGI

• Produkt zawiera baterię typu „wtórnego" (akumulator do wielokrotnego ładowania).

• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny określa się jako stare urządzenie. Starych urządzeń nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.

• Właściciele starych urządzeń po zakończeniu ich okresu eksploatacji zobowiązani są do zwrotu urządzenia poprzez oddanie go do punktów zbiórki utworzonych przez publiczne podmioty zajmujące się utylizacją odpadów lub przez dystrybutorów. Zwrot ten nie wiąże się z żadnymi kosztami.

• Właściciele starych urządzeń mają obowiązek usunięcia dostępnych baterii / akumulatorów oraz dających się bez uszkodzenia wyjąć źródeł światła ze starego urządzenia przed jego zwrotem. Nie dotyczy to sytuacji, gdy stare urządzenia są przygotowywane do ponownego użycia z udziałem podmiotu prawa publicznego.

• Ostrzeżenie dotyczące wyjmowania baterii: baterię zawartą w tym produkcie może wyjmować wyłącznie wykwalifikowany personel. Bateria nigdy nie powinna być wyjmowana przez użytkownika końcowego; nieprawidłowe wyjęcie może uszkodzić baterię i spowodować pożar.

• Baterie wyjęte ze starego urządzenia elektronicznego należy utylizować oddzielnie. Zwrot baterii nie wiąże się z żadnymi kosztami, a użytkownik jest zobowiązany do jej zwrotu.

• Upewnij się, że produkt jest wyłączony podczas wyjmowania baterii. Ryzyko pożaru! Unikaj zwarcia styków odłączonej baterii. Nie spalaj baterii. Obchodź się z baterią ostrożnie!

• Jeśli urządzenia elektryczne lub baterie zostaną wyrzucone na wysypiska lub składowiska, substancje niebezpieczne mogą przedostać się do wód gruntowych i do łańcucha pokarmowego, szkodząc zdrowiu i samopoczuciu.

• Symbol „przekreślonego kosza na śmieci" oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi i po zakończeniu okresu eksploatacji musi być zbierany oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych.

